


## Enseñar al robot las teclas del mando a distancia de la TV

1. Escanear el código correspondiente
2. El robot se queda esperando. Pulsar la tecla del mando remoto con el que queremos realizar la acción (el robot emite un sonido si la reconoce). No repetir teclas del mando
3. Repetir el proceso con todos los códigos que queramos
4. Una vez que le hemos enseñado las teclas, no hace falta ejecutar ningún programa, basta con pulsar la tecla del mando (se queda en la memoria del robot)

1



Control Remoto: adelante




2



Control Remoto: atrás



3



Control Remoto: rotar a la izquierda



4



Control Remoto: rotar a la derecha



1. Coloca el robot sobre la flecha
2. Pulsa tres veces el botón redondo
3. ¡Listo! Ejecuta el programa con el triángulo

5



Control Remoto: girar a la izquierda



6



Control Remoto: girar a la derecha



7



Control Remoto: pitido



8



Control Remoto: melodía



1. Coloca el robot sobre la flecha
2. Pulsa tres veces el botón redondo
3. ¡Listo! Ejecuta el programa con el triángulo